



Bedienungs- und Betriebsvorschriften

- **Betreten** (insbesondere der Dachterrasse) ist Besuchern nicht gestattet.
- Der Container ist **nicht kranbar**.
- **Vor der Fahrt:**
 - Stützeinrichtungen anheben und sichern.
 - Beladen.
 - Bühnenklappe und Doppelflügeltüren schließen und verriegeln.
 - Aufstiegschutz für Dachterrasse anbringen und verschließen.
 - Feststellbremse des Anhängers lösen.
 - Anhänger ankuppeln und Sicherung prüfen.
 - Abreibsbrmsseil mit Zugfahrzeug verbinden.
 - Stützrad einfahren und sichern.
 - Unterlegkeile verstauen.
 - Elektroanschluss herstellen und elektrische Einrichtungen überprüfen.
- **Beim Abkuppeln:**
 - Zugfahrzeug sichern.
 - Anhänger sichern mit Feststellbremse und Unterlegkeilen.
 - Stützrad ausfahren.
 - Elektroanschluss trennen.
 - Abreibseil aushängen.
 - Kupplung öffnen.
 - Deichsel mit Hilfe des Stützrades hochkurbeln.
- **Parken** des Anhängers: Nicht länger als zwei Wochen an einem Ort. Kenntlichmachung durch Lichtquelle oder Parkwarntafel bei innerhalb geschlossener Ortschaften auf Fahrbahn. Regelmäßiges Parken werktags von 22:00 bis 06:00 Uhr sowie ganztags an Sonn- und Feiertagen in reinen und allgemeinen Wohngebieten, Sondergebieten (die der Erholung dienen) und Kur-/Klinikgebieten ist untersagt.
- **Während der Fahrt:** Keine Personen im Anhänger.
- **Anhängelast:** Darf zulässige Gesamtmasse des Zugfahrzeugs nicht überschreiten (max. Anhängelast beachten).
- **Stützlast:** Mind. 4 % der tatsächlichen Anhängelast (mind. 25 kg, max. 120 kg).
- **Höhe** (mit Dachaufbau): 3,4 m.
- **Stromausfall:** Gefahrenquellen/Elektrogeräte ausschalten, Betreiber benachrichtigen (☎+49 151 156 46 459).
- **Feuer:** Strom abschalten, Löschversuch, Brandgase meiden, Sauerstoff entziehen, Hilfe verständigen (☎112).
- Sonstige **Störungen:** Betreiber benachrichtigen (☎+49 151 156 46 459).